



## ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA

Šilalės rajono savivaldybės administracijai

2013-08-30 Nr. VII-(4.5.) 146


### DĖL NAUDOJIMOSI KELTUVU

Šilalės suaugusiųjų mokyklos specialiosios lavinamosios klasės pagal savivaldybės turto 2012 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1 ir 2012 m. spalio 5 d. Nr. 5/ B6-140(T) panaudos sutartis tarp Mokyklos ir Šilalės rajono socialinių paslaugų namų naudojasi patalpomis esančiomis trečiame aukšte. Šiose klasėse mokosi trys mokiniai, kuriems reikalinga kėlimo paslauga (mokiniai turi sunkią negalią). Panaudos sutartyse naudojimasis keltuvu nėra įtrauktas. Mokslo metai prasideda 2013 m. rugsėjo 2 d., prašome pagalbos sprendžiant šią problemą, kad galėtume užtikrinti kokybišką ir saugų ugdymą.

Direktorė

Daiva Rudminienė

Eglė Ašmontaitė el. p. [suaugusiuju@takas.lt](mailto:suaugusiuju@takas.lt)



## ŠILALĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

Šilalės rajono savivaldybės  
administracijai

2013-009-16 Nr.S14-353  
[ 2013-09-16 Nr.B3-1451-(4.1.10)

### DĖL ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS NAUDOJIMOSI PATALPOMIS

Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu „Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos naudojimosi patalpomis“ 2013-09-16 Nr.B3-1451-(4.1.10) pateikiama informacija apie bendro naudojimosi patalpas, Šilalės suaugusiųjų mokyklos kurios yra 871,95 kv.m bendro ploto pastate (pastato unikalus Nr.8797-1000-7034, pažymėjimas plane 4D3p, registro įrašo Nr.44/34482), esantį Vytauto Didžiojo gatvė 17A Šilalės m., koridorius pirmame aukšte pažymėtas plane 1-1, plotas 4,22 kv.m, ir 1-2, plotas 48,60 kv.m, virtuvė 1-11, plotas 53,85 , koridorius trečiame aukšte 3-1, plotas 53,61 kv.m, tualetas 3-11, plotas 5,50 kv.m. laiptinė nuo pirmo iki trečio aukšto ir keltuvai.

Sutinkame, kad keltuvu naudotusi pagal poreikį, laikantis keliamosios platformos neįgaliesiems naudojimo instrukcijos reikalavimų.


PRIDĖDAMA. Keliamosios platformos neįgaliesiems naudojimo instrukcija.

Direktorius

Gediminas Raudonius

Paruošė: Vyr.buhalterė

Biruta Aurylienė



VIRTINU:

Šilalės Socialinių paslaugų namų direktorius  
Gediminas Raudonius  
2013-08-30

## KELIAMOSIOS PLATFORMOS NEĮGALIESIEMS NAUDOJIMO I N S T R U K C I J A

1. Ši instrukcija skirta Šilalės rajono socialinių paslaugų namų darbuotojams, turintiems teisę naudotis keliamąja platforma neįgaliesiems (toliau keltuvas).
2. Keltuvu naudotis turi teisę apmokyti ir instrukuoti darbuotojai, paskirti mano įsakymu.
3. Šachtos durų avarinio atidarymo raktu turi teisę naudotis apmokytas, instrukuotas darbuotojas, paskirtas mano įsakymu.
4. Keltuvu galima kelti svorį, neviršijantį 260 kg (vienas neįgalus su vežimėliu ir lydintysis asmuo).
5. Keltuvas galima įjungti tik įdėjus raktą į valdymo mygtukų posto lizdą.
6. Platformos judėjimą aukštyn arba žemyn galima įjungti iš vieno mygtukų posto.
7. Platforma gali judėti aukštyn arba žemyn tik uždarius apatines ir viršutines duris (arba uždarius visas duris).
8. Sustabdyti platformos judėjimą galima iš mygtukų posto, atleidžiant nuspaustą mygtuką arba atjungus įtampą platformos elektros spintoje.
9. Mygtukų postuose įmontuotos indikacinės lemputės, kurios turi šviesti, įstačius raktą į mygtukų postą, jeigu įjungta įtampa, nesuveikusi blokavimo sistema, uždarytos visos durys ir nenuimtas pavaros gaubtas.
10. Nuspaudus mygtuką „aukštyn“ ir laikant nuspaudus, platforma juda aukštyn, pasiekiamą viršutinę sustojimo aikštelę, kurioje sustojama. Nuspaudus mygtuką „žemyn“, platforma juda žemyn iki apatinės sustojimo aikštelės.
11. Duris sustojimo aikštelėse galima atidaryti po mygtuko „aukštyn“ arba „žemyn“ atleidimo, kai platforma tiksliai yra sustojimo aikštelėje.
12. Valdymo pirmenybę turi pagrindinis valdymo pultas, sumontuotas platformoje.
13. Atsakingo darbuotojo, nurodyto šios instrukcijos punkte 3, veiksmai platformos naudojimo metu gavus žinią apie platformos sustojimą (užstrigimą) kėlimosi ar leidimosi metu:
  - 13.1. išjungti įtampą keltuvo elektros spintoje,
  - 13.2. atidaryti raktu keltuvo šachtos viršutines pavaros dureles,
  - 13.3. pastatyti avarines kopėtėles,
  - 13.4. užmauti specialų raktą ant variklio veleno galo ir sukti kryptimi, užtikrinančia platformos nuleidimą,
  - 13.5. nuleisti platformą iki jos paviršiaus sutapimo su apatiniu šachtos durų slenksčiu, atidaryti šachtos duris ir išleisti žmogų iš keltuvo,
  - 13.6. tolesnius veiksmus vykdyti nuėmus spec. Raktą ir atpalaidavus variklio stabdžio išjungimo rankeną.
14. Keltuvu draudžiama naudotis vaikams iki 13 metų.
15. Neįgaliajam su vežimėliu užvažiavus ant platformos, vežimėlio rimentis stabdžiai turi būti užfiksuojami.
16. Kylant ar leidžiantis keliamoji platforma ir žmonės, esantys ant platformos negali liesti šachtos sienų.

17. Prieš pradėdant naudotis keltuvu, reikalinga patikrinti mygtukų veikimą, ar, nuspaudus mygtuką, platforma juda reikiama kryptimi, o atleidus, sustoja, ar platforma sustoja reikiamoje sustojimo aikštelėje.

18. Jeigu dėl gedimo neįsijungia blokavimo sistema, tai platforma nesustoja, nors atleisti visi mygtukai. Šiuo atveju privalo įsijungti avariniai jungikliai.

19. Draudžiama naudotis keltuvu, jeigu nuo paskutinio techninio patikrinimo praėjo daugiau kaip 12 mėnesių. Patikrinimo mėnuo nurodytas keltuvo duomenų lentelėje prie keltuvo.

20. Darbuotojai apmokyti ir instruktuoti kaip naudotis keliamąja platforma privalo vykdyti techninę priežiūrą vykdančios įmonės darbuotojų nurodymus.

Instrukciją pagal gamintojo AB „Puntukas“ montavimo – eksploatacijos instrukciją paruošė UAB „Klaipėdos liftas“ inžinierius Kazimieras Kazakevičius, 2013-07-12.

---